

ANTIK Fotovoltaický ohřev vody

Návod na obsluhu





1. Základní informace

Nejefektivnější způsob využití fotovoltaiky pro domácnosti a chaty s nejrychlejší návratností je fotovoltaický ohřev vody. Stačí namontovat fotovoltaické panely na střechu, připojit ANTIK PV Water Heater a k němu Váš aktuální bojler na teplou vodu. Teplá voda bude ohřívána ze slunce, v případě že ho nebude v daný den dostatek, zařízení přepne ohřev na 230V síť. Ne jsou nutné žádné úpravy elektroinstalace, žádné revize ani povolení od distributora elektřiny, a přitom dokážete ušetřit značné náklady na elektrickou energii.

Zařízení obsahuje MPPT měnič, který přemění vstupní DC napětí na výstupní AC s frekvencí 50Hz, což je nutné z těchto důvodů:

- Ochrana termostatu topného tělesa před spálením kontaktů elektrickým obloukem při odpojování zátěže, kterou protéká DC proud
- Zabránění elektrolýze vody v případě nedokonalé izolace topného tělesa
- Zároveň MPPT algoritmus maximalizuje aktuální výkon panelů

Kromě těchto základních výhod má zařízení tyto doplňující funkce:

- Vzdálený dohled přes síť WiFi a aplikaci Antik Smart Home
- Monitoring teploty vody v bojleru na dálku
- Možnost zálohy ohřevu ze sítě 230V
- Přehledné uživatelské rozhraní





Pro lepší ochranu před bleskem doporučujeme doplnit pojistky a přepěťovou ochranu na vodiče vedoucí od solárních panelů do zařízení.



2. Montáž

Na montáž vyberte místo v blízkosti elektrického bojleru a 230V zásuvkou. Fotovoltaický měnič se během provozu mírně zahřívá, proto dodržte minimální vzdálenosti od okolních předmětů a stropu pro zabezpečení co nejlepší cirkulace vzduchu.



Odmontujte nástěnnou konzoli ze zadní strany zařízení a přiložte ji na zvolené místo. Naznačte si tužkou polohu otvorů. Následně navrtejte dva otvory pro hmoždinky velikosti 8mm.





Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky, následně přiložte konzoli a připevněte jí ke stěně šrouby 6x60mm. Následně ke konzoli připevněte zařízení pomocí dvou bočních šroubů M4.



3. Konektory a ovládání

3.1 Popis konektorů

- 1. Vstup + od FV panelů
- 2. Vstup od FV panelů
- 3. Vstup 230VAC ze sítě
- 4. Výstup AC do odporového topného tělesa
- Vstup pro snímač teploty vody v bojleru (akumulační nádrži)





3.2 Zapojení

П

Zařízení využívá váš aktuální elektrický bojler na ohřev teplé vody, který máte aktuálně připojený přímo do sítě 230V:



Zapojení ohřevu vody s fotovoltaickým měničem:



Zapojení systému a montáž doporučujeme svěřit elektrotechnikovi s patřičnou způsobilostí na práci s elektrickými zařízeními.



3.3 Fotovoltaické panely

Pro volbu počtu panelů je kromě jejich výkonu důležité přiblížit se hodnotě 230VDC na výstupu panelů při plné zátěži. Doporučené jsou takové počty panelů pro dosažení maximálního výkonu:

Typ panelu	Maximální výkon sestavy
4x540W	1500W
5x440W	1800W
6x330W	1800W

4. Ovládání a menu

4.1 Popis ovládacích prvků

- 1. Identifikační LED provozního stavu
- 2. Dotykové klávesy
- 3. Grafický OLED display



4.2 Hlavní obrazovka

Po stlačení libovolné klávesy se zobrazí hlavní obrazovka zařízení. Z důvodu šetření OLED displeje se displej vypíná vždy po 60 s od posledního stlačení klávesy.

- 1. Stav WiFi modulu
- 2. Ikona indikující přítomnost panelů
- 3. Ikona indikující zapnutý ohřev
- 4. Aktuální čas
- 5. Procentuální interní PWM regulace
- 6. Název zobrazené obrazovky
- 7. Stav přepínače toku energie
- 8. Teplota vody a aktuální výkon
- 9. Napětí panelů
- 10. Proud panelů
- 11. Denní výroba energie
- 12. Teplota měniče





4.3 Obrazovka konfigurace

Stisknutím klávesy se zobrazí obrazovka základní konfigurace. Tato obrazovka slouží pouze k zobrazení, pro editování hodnot je třeba použít mobilní aplikaci. Stisknutím klávesy se menu přepne zpět na hlavní obrazovku.

പ	4 ♦ 🔆 🕂 🕂 4:55	45%]
	2 Konfigurad	cia	
	Teplota vody:	60°C -	-(2)
	Teplota 230V:	40°C —	-(3)
	Cas pre 230V:	14:30 —	-(4)
			\smile

- 1. Stavový řádek s názvem obrazovky
- 2. Požadovaná teplota vody při solárním ohřevu
- 3. Minimální požadovaná teplota vody pro zapnutí záložního ohřevu z 230V
- 4. Čas pro kontrolu minimální teploty a přepnutí na záložní ohřev z 230V

4.4 Obrazovka příkazů

Stisknutím klávesy se zobrazí obrazovka akcí. Tato obrazovka slouží k provedení základních akcí měniče. Stisknutím kl**áves**y se menu přepne zpět na obrazovku konfigurace.



Stisknutím klávesy **OK** se zobrazí kurzor na aktuálním řádku, klávesami 🗰 🛶 můžete změnit

hodnotu na příslušném řádku a opětovným stisknutím **OK** provést zvolenou akci.

- 1. Stavový řádek s názvem obrazovky
- 2. Resetování WiFi, možnosti NE, EZ a AP
- 3. Zapnutí měniče, možnosti ANO, NE
- 4. Reset energií, možnosti ANO, NE

Resetování WiFi: V případě, že zařízení není spárované a ve stavovém řádku nesvítí žádná ze dvou možností párování EZ mód – písmeno P, nebo AP mód – písmeno A, je třeba provést reset WiFi. Při resetu zvolte jednu z možností. Pro iOS zařízení s verzí OS 16 a vyšší je nutné zvolit AP mód, jelikož Apple přestal podporovat EZ mód. Pro Android zařízení lze ponechat EZ mód. Pokud je zařízení v párovacím režimu, zobrazí se indikace příslušného módu párování ve stavovém řádku.



5. Párování

5.1 EZ mód

zařízení":

Proveďte reset WiFi modulu z menu zařízení a ujistěte se, že ve stavovém řádku je zobrazeno písmeno "P":

Otevřete aplikaci "ANTIK Smart Home"

V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové

P *	4	14:55	45%
3		Akce	



V seznamu zařízení vyberte "Antik Fotovoltaický ohřev vody" a dále následujte instrukce v mobilní aplikaci.



Úspěšně spárované zařízení je indikované ikonou	≜ †)*	4	14:55	45%
oboustranné komunikace se serverem.	3		Akce	

V případě zobrazení ikony s anténou a křížkem, je problém s WiFi signálem. Zkontrolujte zapnutí a polohu WiFi routeru.

\ ∕× ∗	4	14:55	45%
3		Akce	



11:37

2

Všetko

. II 4G 100

Pridať zariadenie

Vytvoriť scénu

Ð

5.2 AP mód

Proveďte reset WiFi modulu z menu zařízení a ujistěte se, že ve stavovém řádku je zobrazeno písmeno "A":



٢

Antik PV Vience meane

Offline



Otevřete aplikaci "ANTIK Smart Home"

V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové zařízení":

V seznamu zařízení vyberte	"Jiné (Wi-Fi)"	' a dále následujt	e instrukce
v mobilní aplikaci.			

lní (Wi-Fi)

Úspěšně spárované zařízení je indikované ikonou oboustranné komunikace se serverem.

(↓♦) *	₽	14:55	45%
3		Akce	

V případě zobrazení ikony s anténou a křížkem, je problém s WiFi signálem. Zkontrolujte zapnutí a polohu WiFi routeru.

¶×)÷	* ₽	14:55	45%
3		Akce	



6. Mobilní aplikace

Pomocí mobilní aplikace ANTIK Smart Home je možné:

Sledovat veličiny:

- Okamžité hodnoty napětí panelů, proudu a výkonu
- Teplota vody v bojleru / akumulační nádrži
- Teplota zařízení
- Denní vyrobená energie
- Celková vyrobená energie
- Graf výkonu a teploty vody s roční historií
- Aktuální mód činnosti (síť, solar, off)

Nastavovat veličiny:

- Omezit maximální výkon
- Nastavit požadovanou teplotu vody
- Nastavit čas pro přepnutí ohřevu na 230V
- Zapnout / vypnout měnič



7. Technické parametry

Technické parametry	
AC vstup	230VAC, max. 10A
DC vstup	0 - 400VDC, max. 10A
AC wistup	0 - 250VAC 50Hz
AC Vystup	Obdélníkový průběh vhodný jen pro odporovou zátěž!
MPPT měnič	Maximální výkon 2000W
Uživatelské rozhraní	2.5" OLED displej, dotykové tlačítka
Kana wika Xaf na akuta (RS485
Kontunikaciii foziliani	WiFi – přepojení na ANTIK Smart Home
Rozměry a hmotnost	160x160x80 mm
	2 kg
Způsob montáže	Nástěnná montáž pomocí přibalené konzoly
Provozní teplota	-20 až +60°C
Provedení	IP44